



ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ИД5-05

Предназначен для цифрового отображения значения давления.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Применяется с датчиком давления **РТ-506 (входит в комплект)**.

Индикатор поставляется в сборе с соединительными проводами.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....0-9,99bar

Напряжение питания:.....10-30В

Дискретность индикации:.....0,01bar

Диапазон датчика:.....0-10bar

Потребляемый ток, не более:..0,015А

Погрешность:.....0,5%

Масса комплекта, не более:.....0,16кг

Габаритные размеры:.....Ø34x17мм

Длина проводов индикатора:.....1,5м

Длина проводов датчика:.....2м

Присоединительная резьба

датчика:.....G1/4

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

*Подключение индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее*

1 Установка и подключение

1.1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм).

1.2. Вскрыть отверстие диаметром 30...31мм и зафиксировать в нём корпус индикатора.

1.3. Подключить провода:
черный провод индикатора - к минусу питания;

красный провод индикатора - к плюсу питания;

синий провод индикатора - к черному датчика давления;

красный провод датчика давления - к плюсу питания.

Примечание.

Индикация  означает обрыв в цепи датчика.

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида, наличия штампа продавца и даты продажи.