



ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ИД5-06

Предназначен для цифрового отображения значения давления.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет 9 режимов работы.

Применяется с датчиками давления с токовым выходом (**в комплект не входит**).

Индикатор поставляется в сборе с соединительными проводами.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....в зависимости от режима
Режимы работы:.....1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0;10; 16; 25; 40 bar
Напряжение питания:.....10-30В
Дискретность индикации:.....0,01bar/0,1bar
Погрешность:.....0,5%
Потребляемый ток, не более:.....0,015А
Входной сигнал:.....4-20mA
Масса, не более:.....0,05kg
Габаритные размеры:.....Ø34x17mm
Длина соединительных проводов:.....1,5м
Длина провода выбора режима (белый):.....0,2м

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Подключение индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1 Установка и подключение

1.1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм).

1.2. Просверлить отверстие диаметром 30...31мм и зафиксировать в нём корпус индикатора.

1.3. Подключить провода:

черный провод индикатора - к минусу питания;

красный провод индикатора - к плюсу питания;

синий провод индикатора - к минусу датчика давления;

плюс датчика давления - к плюсу питания.

2 Установка нуля и выбор типа датчика

2.1. Подать питание на датчик и индикатор

(датчик к системе не подключать).

2.2. Выбрать режим работы кратковременными замыканиями белого провода на минус. Длительность индикации режима - 2с.

2.3. Индикатор поставляется с установленным «нулем». При необходимости установки нуля замкнуть белый провод на минус на 5с, до индикации **CAL**. Затем разомкнуть.

2.4. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти. Изолировать белый провод доступными средствами.

2.5. Подключить датчик к системе.

Примечание.

Индикация  означает обрыв в цепи датчика (установка нуля недоступна).