



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН52-К-06

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения. В индикаторе предусмотрена светодиодная круговая шкала с применением светодиодов красного, желтого и зеленого свечения для визуального отображения пороговых значений напряжения. Прибор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и колодкой типа 45 7373 9006 ОСТ37.003.032-88.

В комплект поставки входят присоединительная гнездовая колодка и контакты.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....8-30В
Напряжение питания:.....8-30В
Дискретность:.....0,1В
Погрешность, не более:.....0,1В
Потребляемый ток, не более:....0,02А
Масса, не более:.....0,07кг
Габаритные размеры:.....Ø62x48мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

Работы по установке индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной не более 9мм).

2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки.

3. Подключить индикатор, используя колодку из комплекта, в соответствии с назначением контактов:

“ - ” индикатора - к минусу питания;

“ + ” индикатора - к плюсу питания;

 индикатора - к плюсу габаритных огней.

Внимание! Не допускается неправильное подключение.

Примечание: Индикация желтого свечения информирует о пониженном напряжении, красного - о низком напряжении.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.