



ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ5-03

Предназначен для цифрового отображения значения температуры.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор поставляется в комплекте с проводами питания и проводами с термодатчиком, установленным в наконечник.

Прибор имеет универсальную применяемость.

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....-55...+300°C

Напряжение питания:.....8-30В

Ток питания:.....постоянный

Дискретность:.....0,1°C (-9,9+99,9°C)

.....1°C (остальные значения)

Погрешность, не более:.....3°C

Потребляемый ток, не более:....0,03А

Установочный Ø наконечника

(с термодатчиком):.....М5

Длина провода термодатчика:.....2,5м

Длина проводов питания:.....1,5м

Масса, не более:.....0,07кг

Габаритные размеры:.....Ø 34x17мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм).

2. Подготовить отверстие диаметром 30...31 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора.

3. Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.

Внимание! Не допускается расположение ТД в агрессивных и жидких средах.

4. Подключить провода питания индикатора к бортовой сети автомобиля, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Примечание. Индикация "Lo" означает температуру ниже предельной или обрыв в цепи датчика. Индикация "Hi" означает температуру выше предельной или замыкание в цепи датчика.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.