



## ЛАМПА ИНДИКАТОРНАЯ ИЛ 22-К-

Предназначена для индикации состояния электрической цепи посредством подсветки символа, нанесенного на корпус.

Лампа выполнена в герметичном корпусе и имеет подсветку красного цвета.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением 12В и 24В.

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....10-30В

Ток потребления (выкл),

не более:.....20мА

Степень защиты:.....IP 67

Длина соединительных проводов,

не менее:.....0,09м

Габаритные/присоединительные

размеры:.....Ø25,5x20мм/PG16

Масса, не более:.....0,01кг

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Установка и подключение

**Подключение прибора  
производить при отключенной  
аккумуляторной батарее**

**1.1** Выбрать подходящее для установки лампы место.

**1.2** Вскрыть отверстие Ø23мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

**1.3** Произвести электрические соединения, используя провода, выходящие из корпуса: красный - «+», черный - «-».

Дата продажи

Штамп продавца

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru