



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ ОСИ БУ-9

Предназначен для управления подъемной осью полуприцепа с помощью пульта дистанционного управления (ДУ). Представляет собой размещенный в герметичном корпусе блок управления с радиореле и тумблером резервного (ручного) включения.

На корпусе прибора расположены разъемы для подключения кабеля подъема оси (рис.1) и кабеля питания (рис.2).

С изделием поставляются два пульта ДУ.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В
Максимальный ток коммутации:.....10А
Ток потребления, не более:.....30мА
Температура эксплуатации:.....-40...+60°С
Степень защиты:.....IP67
Тип разъемов:.....СЦБ-4В
Масса, не более:.....0,55кг
Габаритные размеры корпуса, не более:.....145х92х55мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Закрепить корпус прибора в удобном для установки и эксплуатации месте.
2. Подключить изделие с помощью кабелей с разъемами СЦБ-4Р (в комплект не входят), учитывая назначение и полярность контактов блока управления (рис.1, рис.2).

Рис.1





Рис.2



3. Включать/выключать радиореле с помощью кнопки «А» на пульте ДУ. При необходимости, осуществлять коммутацию тумблером ручного включения, расположенным внутри корпуса.

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствие нарушения внешнего вида, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru