

**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
718.3777-03**

Предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации, а также для контроля исправности ламп автотранспортных средств в режиме маневрирования.

Применяется на автомобилях **МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЛАЗ, УРАЛ, БелАЗ, КрАЗ.**

Прерыватель имеет функцию защиты от короткого замыкания в цепи сигнальных ламп.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В

Номинальная нагрузка: $((2+1) \times 21+5) \times 2+2 \times 3$ Вт

Масса, не более:.....0,1кг

Габаритные размеры:....120x72x40мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации на место штатного и надежно закрепить.
2. Колодки с подводщими проводами вставить в разъемы прерывателя до упора.



ЕАС

**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
718.3777-03**

**ТУ 4573-007-44378337-2005
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида прерывателя, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru