



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

РЕГТАЙМ9-С

(с синей подсветкой)

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для включения различных устройств на определенное время.

Представляет собой устройство, оснащенное подсвечиваемой кнопкой (синего свечения), фиксирующей гайкой и соединительными проводами.

Осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа, имеет функцию установки времени работы.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением 12В и 24В.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....10-30В
Ток коммутации, не более:.....10А
Ток потребления(выкл.), не более:.....5,5мА
Время работы:
- "по умолчанию":.....20мин
- диапазон установки:.....(0-100)мин
Длина соединительных проводов, не более:.....0,2м
Габаритные/присоединительные размеры:.....Ø33x17мм/М30
Масса, не более:.....0,045кг

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков нарушения целостности и внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

Подключение прибора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1.1 Выбрать подходящее для установки реле место.

1.2 Вскрыть отверстие Ø30-31мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

1.3 Произвести электрическое соединение реле, используя провода, выходящие из корпуса: красный - "+", черный - "-", белый - нагрузка.

1.4 Включение/выключение нагрузки осуществляется с помощью кратковременного нажатия на кнопку.

2 Установка времени работы

2.1 Нажать и удерживать кнопку не менее 5 секунд до погасания подсветки.

2.2 Отпустить кнопку.

2.3 Нажать кнопку кратковременно для начала отсчёта времени в секундах (1с=1мин). Подсветка будет мигать.

2.4 Нажать кнопку кратковременно по окончании устанавливаемого времени. Подсветка будет гореть.

При снятии питания реле сохраняет установленное значение времени в энергонезависимой памяти.

3 Установка времени "по умолчанию".

3.1 Повторить п.2.1, п.2.2.

3.2 Нажать и удерживать кнопку не менее 5 секунд до загорания подсветки.

3.3 Отпустить кнопку. Установится время "по умолчанию" - 20мин.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru; Http://www.12v.ru