



Блок реле и предохранителей БРП4-01

Предназначен для монтажа различных схем низковольтного электрооборудования.

Представляет собой размещенную в герметичном корпусе плату с установленными колодками под реле и колодками под плоские предохранители, а также дублирующими штыревыми контактами (для удобства монтажа). Контакты электрически соединены с соответствующими контактами реле и предохранителей.

Коммутация схем осуществляется соединительными проводами с гнездами 6,3 мм (для фиксации на штыревых контактах платы).

Провода с гнездами в комплект поставки не входят. Для удобства монтажа рекомендуется использовать провода разного цвета.

Технические характеристики:

Количество колодок под реле:.....4
Количество колодок
под предохранители:..... 4
Масса, не более:.....0,4кг
Габаритные размеры:....160x80x55мм

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

1. Снять крышку, вывернув крепежные винты.
2. Собрать на плате схему, зафиксировав реле и предохранители в соответствующих колодках.
3. Осуществить коммутацию схемы, соединив провода, пропущенные через гермовводы, с штыревыми контактами на плате (расположены рядом с колодками в соответствии с рис.1). Контакт "85" - общий для всех установленных реле.
4. Установить на корпус крышку и закрепить ее винтами.




рис.1 Схема расположения контактов

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год