

**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
712.3777-002**

Предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации автомобилей со светодиодными сигнальными лампами с равной номинальной мощностью.

В режиме маневрирования осуществляется контроль исправности сигнальных ламп автотранспортных средств (в случае неисправности прерыватель работает с удвоенной частотой).

Выпускается со встроенным подстроечным резистором.

Применяется на автомобилях **ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2113, -2114, -2170** и модификациях, **АЗЛК 2141, ИЖ2126**, иномарках.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Номинальная нагрузка:...(2х(1...10)+0,5)х2Вт
Подстроечный резистор:.....250б
Масса, не более:.....0,02кг
Габаритные размеры:.....40х28х25мм

Рекомендации по монтажу

1. Установить прерыватель в монтажный блок на место штатного.

Внимание: При установке учитывать расположение контактов в колодке: «31» - «минус», «49» - «плюс».

Переполусовка может вывести изделие из строя!

2. С помощью подстроечного резистора произвести регулировку уровня срабатывания контроля исправности сигнальных ламп, путем отключения одной из них.

Регулировку производить при работающем и неработающем двигателе!



**ПРЕРЫВАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
712.3777-002**

**ТУ 4573-006-44378337-2005
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида прерывателя, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru