

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 681.3702

Предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока. Применяется на транспортных средствах с генераторами типа Г1000Б, Г1000В, Г1000ВМ, Г1000ВК, Г3000, Г3000А.

Регулятор имеет посезонную регулировку напряжения. Регулировка осуществляется винтом «З-Л».

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....28В

Регулируемое напряжение:

-высокое29,5±0,4В

(винт завёрнут – положение «З»)

-низкое27,5±0,3В

(винт вывернут – положение «Л»)

Максимальный ток возбуждения:..5А

Масса:.....0,045кг

Рекомендации по монтажу

1. Снять крышку генератора. Осуществить демонтаж вышедшего из строя регулятора напряжения, сохранив крепёжные детали.
2. Очистить от грязи и ржавчины места крепления изделия, контактные шпильки генератора и крепёжные детали.
3. Установить изделие на посадочные места в генератор, надёжно закрепить. Выводные наконечники регулятора закрепить на соответствующих контактных шпильках генератора.
4. Надеть крышку генератора.
5. При необходимости, регулировку напряжения осуществлять с помощью отвертки через отверстие в крышке генератора: винт завернуть до упора по часовой стрелке – положение «З» (высокое напряжение); винт вывернуть против часовой стрелки – положение «Л» (низкое напряжение).



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 681.3702

ТУ 4573-002-44378337-99
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru